

ENGLISH

VRS Installation from Micro SD

PHILIPS 10BDL3051T

1. Boot Up. You will get Philips Media Player Screen.
2. Insert Micro SD card
3. Press power + volume-down buttons three times
4. Enter password **1234**
5. Connect Ethernet
6. Click on File Manager
7. Navigate to /mnt/external_sd/.freespace
8. Launch **install_vrs.htm**
9. Select Use Chromium
10. In File Manager Navigate to /sdcard/Download and open **freespace.apk**

LG 10SM3TB

1. Insert Micro SD card
2. Launch **freespace_app.htm** from desktop

DANSK

Installation af VRS fra MicroSD

PHILIPS 10BDL3051T

1. Start. Du får vist skærbilledet Philips-medieafspiller.
2. Indsæt MicroSD-kort
3. Tryk på strømknappen + knappen til lydstyrke ned tre gange
4. Indtast adgangskoden **1234**
5. Tilslut Ethernet
6. Klik på File Manager (Filstyring)
7. Gå til /mnt/external_sd/.freespace
8. Start **install_vrs.htm**
9. Vælg Use Chromium
10. I File Manager (Filstyring) skal du gå til /sdcard/Download og åbne **freespace.apk**

LG 10SM3TB

1. Indsæt MicroSD-kort
2. Start **freespace_app.htm** fra computeren

NEDERLANDS

Installatie van VRS vanaf Micro-SD-kaart

PHILIPS 10BDL3051T

11. Start het systeem op. U krijgt het scherm van de mediaspeler van Philips te zien.
12. Plaats de Micro-SD-kaart
13. Druk driemaal tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de knop voor het lager zetten van het volume
14. Voer het wachtwoord **1234** in
15. Maak verbinding met Ethernet
16. Klik op File Manager (Bestandsbeheer)
17. Navigeer naar /mnt/external_sd/.freespace
18. Open het bestand **install_vrs.htm**
19. Selecteer Use Chromium (Chromium gebruiken)
20. Navigeer in File Manager naar /sdcard/Download en open **freespace.apk**

LG 10SM3TB

3. Plaats de Micro-SD-kaart
4. Open het bestand **freespace_app.htm** vanaf het bureaublad

FRANÇAIS

Installation du VRS à partir de la carte Micro SD

PHILIPS 10BDL3051T

21. Démarrez. L'écran Philips Media Player s'affiche.
22. Insérez la carte Micro SD
23. Appuyez trois fois et simultanément sur les boutons de mise sous tension et de baisse du volume
24. Tapez **1234** comme mot de passe
25. Connectez l'Ethernet
26. Lancez le File manager (gestionnaire de fichiers)
27. Allez dans le répertoire mnt/external_sd/.freespace
28. Lancez **install_vrs.htm**
29. Choisissez « Use Chromium »
30. Dans le File Manager (gestionnaire de fichiers), allez dans le répertoire /sdcard/Download et ouvrez **freespace.apk**

LG 10SM3TB

5. Insérez la carte Micro SD
6. Lancez **freespace_app.htm** depuis le bureau

DEUTSCHE

VRS-Installation von Micro-SD-Karte

PHILIPS 10BDL3051T

31. Hochfahren. Der Philips Media Player-Bildschirm wird angezeigt.
32. Micro-SD-Karte einlegen
33. Einschalttaste + Leiser-Taste dreimal drücken
34. Kennwort **1234** eingeben
35. Ethernet verbinden
36. Auf File Manager (Dateimanager) klicken
37. Zu /mnt/external_sd/.freespace wechseln
38. **install_vrs.htm** starten
39. „Use Chromium“ auswählen
40. Im File Manager zu /sdcard/Download wechseln und **freespace.apk** öffnen

LG 10SM3TB

7. Micro-SD-Karte einlegen
8. Datei **freespace_app.htm** vom Desktop ausführen

ITALIANO

Installazione di VRS da Micro SD

PHILIPS

41. Avviare il sistema. Verrà visualizzata la schermata del lettore multimediale Philips.
42. Inserire la scheda Micro SD
43. Premere tre volte contemporaneamente i pulsanti di accensione e riduzione volume
44. Inserire la password **1234**
45. Eseguire la connessione a Ethernet
46. Fare clic su File Manager (Gestione risorse)
47. Passare a /mnt/external_sd/.freespace
48. Avviare **install_vrs.htm**
49. Selezionare Use Chromium (Usa Chromium)
50. In File Manager (Gestione risorse) passare a /sdcard/Download e aprire **freespace.apk**

LG 10SM3TB

9. Inserire la scheda Micro SD
10. Aprire il file **freespace_app.htm** sul desktop

PORTUGUÊS

Instalação do VRS a partir de cartão Micro SD

PHILIPS 10BDL3051T

51. Arranque. Irá obter o ecrã do Leitor de Multimédia Philips.
52. Insira o cartão Micro SD
53. Prima três vezes os botões de alimentação e de diminuição de volume
54. Introduza a palavra-passe **1234**
55. Faça a ligação Ethernet
56. Clique em File Manager (Gestor de Ficheiros)
57. Navegue até /mnt/external_sd/.freespace
58. Execute **install_vrs.htm**
59. Selecione Use Chromium
60. No File Manager (Gestor de Ficheiros), navegue até /sdcard/Download e abra **freespace.apk**

LG 10SM3TB

11. Insira o cartão Micro SD
12. Execute **freespace_app.htm** a partir do ambiente de trabalho

ESPAÑOL

Instalación de VRS desde la tarjeta microSD

PHILIPS 10BDL3051T

61. Arranque el dispositivo. Aparecerá la pantalla del reproductor multimedia Philips
62. Inserte la tarjeta microSD
63. Presione a la vez y tres veces seguidas los botones de encendido y bajar volumen
64. Introduzca la contraseña **1234**
65. Conecte la Ethernet
66. Haga clic en «File Manager» (Administrador de archivos)
67. Vaya a /mnt/external_sd/.freespace
68. Inicie **install_vrs.htm**
69. Seleccione «Use Chromium» (Utilizar Chromium)
70. En el «File Manager» (Administrador de archivos), vaya a /sdcard/Download y abra **freespace.apk**

LG 10SM3TB

13. Inserte la tarjeta microSD
14. Inicie **freespace_app.htm** desde el escritorio

POLSKI

Instalowanie VRS z karty Micro SD

PHILIPS 10BDL3051T

71. Uruchom urządzenie. Pojawi się ekran odtwarzacza multimedialnego Philips.
72. Włóż kartę Micro SD
73. Trzykrotnie naciśnij jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności
74. Wpisz hasło **1234**
75. Podłącz sieć Ethernet
76. Kliknij File Manager (Menedżer plików)
77. Przejdź do /mnt/external_sd/.freespace
78. Uruchom **install_freespace.htm**
79. Wybierz opcję Użyj Chromium
80. W File Manager (Menedżer plików) przejdź do /sdcard/Download i otwórz **freespace.apk**

LG 10SM3TB

15. Włóż kartę Micro SD
16. Uruchom **freespace_app.htm** z pulpitu