

TECHCONNECT TC2-MATRIX BRUGERMANUAL



www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-matrix

KONFORMITETSERKLÆRING

Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden. Vision forpligter sig til at sikre, at alle produkter opfylder alle relevante certificeringsstandarder for salg i EU og andre deltagende lande.

Produktet beskrevet i denne brugermanual opfylder standarderne RoHS (EU-direktiv 2002/95/EF) og WEEE (EU-direktiv 2002/96/EF). Dette produkt bør returneres til salgsstedet efter afsluttet produktlevetid med henblik på genanvendelse.

ADVARSLER



FORSIGTIG: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN DELE INDENI DER KAN VEDLIGEHOLDES AF BRUGEREN. VEDLIGEHOLDELSE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Lynet med pilehovedsymbolet indeni en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af ikke-isoleret "farlig spænding" inden i produktets afskærmning, som kan være tilstrækkelig stærk til at udgøre en risiko for, at personer kan få elektrisk stød.



Udråbstegnet inden i en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige driftsrelaterede og vedligeholdelsesinstruktioner (servicering) i manualen, som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

Alle produkter er designet og importeret ind i EU af 'Vision' som fuldt ud ejes af 'Azlan Logistics Ltd.', registreret i England nr. 04625566 i Lion House Pioneer Business Park Clifton Moor York YO30 4GH, Storbritannien WEEE-registrering: GD0046SY



OPRINDELSESERKLÆRING

Alle Vision-produkter er fremstillet i den Kinesiske Folkerepublik.

ANVEND KUN ALMINDELIGE HUSHOLDNINGSSTIKKONTAKTER

Der kan opstå brandfare, hvis enheden forbindes med en stikkontakt med højere spænding.

HÅNDTER STRØMLEDNINGEN FORSIGTIGT

Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen; træk altid i selve stikket. Det kan beskadige ledningen, hvis du trækker i den. Hvis enheden ikke skal anvendes i et længere tidsrum, skal du koble den fra strømforsyningen. Anbring ikke møbler eller tunge genstande på ledningen, og forsøg at undgå at tabe tunge genstande på den. Der må ikke bindes knude på ledningen. Dels kan ledningen blive beskadiget, og dels kan der opstå en kortslutning, som kan udgøre en risiko for brand.

INSTALLATIONSSTED

Undgå at installere dette produkt på følgende steder:

- Våde eller fugtige steder
- Steder der er udsat for direkte sollys eller i nærheden af varmeudstyr
- Ekstremt kolde steder
- Steder der er udsat for megen vibration eller støv
- Steder med dårlig ventilation

Udsæt ikke dette produkt for vandstænk o.l. ANBRING IKKE GENSTANDE FYLDT MED VÆSKE PÅ ELLER I NÆRHEDEN AF DETTE PRODUKT!

SÅDAN FLYTTES ENHEDEN

Inden du flytter enheden, skal du trække stikket ud af stikkontakten og frakoble kabler der er koblet til andre enheder.

ADVARSELSTEGN

Hvis du opfatter en underlig lugt eller røg, skal du med samme slukke for produktet og koble strømmen fra. Kontakt din genforhandler eller Vision.

EMBALLAGE

Gem al emballage. Dette er nødvendigt, hvis enheden skal forsendes i forbindelse med reparationer.

HVIS DEN ORIGINALE EMBALLAGE IKKE ANVENDES TIL AT RETURNERE ENHEDEN TIL SERVICECENTRET, DÆKKET SKADER OPSTÅET VED TRANSPORTEN IKKE AF GARANTIEN.

OVERBLIK

Dette produkt konverterer HDMI-signalet til et lokalt ethernet-signal og tillader, at signalet føres igennem et normalt LAN-netværk.

SENDER



- 1. 12V 2A Strømindgang (bemærk enheden kan også forsynes med strøm via Ethernet (POE).
- 2. CAT5e/6 Udgang
- 3. HDMI-indgang
- 4. RS-232 phoenix klemliste
- 5. Jordforbindelseskrue (ved overskydende statisk elektricitet)



MODTAGER

- 1. 12V 2A Strømindgang (bemærk enheden kan også forsynes med strøm via Ethernet (POE).
- 2. CAT5e/6-indgang
- 3. RS-232 phoenix klemliste
- 4. HDMI-udgang
- 5. Jordforbindelseskrue (ved overskydende statisk elektricitet)

STATUSLAMPER FOR ENHED



INSTALLATION

- 1. SLUT HARDWARE TIL NETVÆRK. Slut alle sendere og modtagere til et netværk
- DOWNLOAD OPS/ETNINGSSOFTwARE Download konfigurationssoftware fra www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-matrix
- 3. KØR SOFTWARE Pak ud, og dobbeltlklik på filen **HDMIoverIP.exe**. Denne applikation skal ikke installeres.

BEMÆRK: OS skal være Windows XP eller senere udgave. Den er ikke kompatibel med Mac.

4. SØG EFTER ENHEDER Klik på **Search (Søg)** i området **Devices (Enheder)**.

BEMÆRK: Hvis der foretages ændring af programmerede enheder, skal der sættes afkrydsning i feltet **Restore** (Gendan), før der foretages søgning, så den tidligere konfiguration kan gendannes automatisk.

Hvis du glemmer at gøre det, skal enhederne slettes fra listen, hvorefter der foretages en ny søgning med afkrydsning i Restore (Gendan).

HDMI over IP Console V2.3.0.5						
📦 Import 🛛 🔲 Export 🛛 🔋 IR 👘 Serial						
Devices						
Product: TX/RX 🔹						
Search K Delete Restore						
Alias Type Host Name						

Første gang, du trykker på søg, vises sikkerhedsadvarslen**Windows Security Alert** muligvis. Marker begge afkrydsningsfelter i dialogboksen, og klik på **Allow access** (Tillad adgang).

Windows Secu	rity Alert		×
💮 Windo	ows Firewa	II has blocked some features of this program	
Windows Firewall h and private netwo	nas blocked som rks.	e features of Configuration tool for HDMI over IP. on all public	
0	Name:	Configuration tool for HDMI over IP.	
-1	Publisher:		
	Pat <u>h</u> :	C: \users \dga \desktop \hdmioverip_v1.1.0.5 \hdmioverip.exe	
Allow Configuratio	n tool for HDMI works, such as i	over IP, to communicate on these networks: my home or work network	
Public netwo because the	orks, such as th ese networks of	nose in airports and coffee shops (not recommended ften have little or no security)	
What are the risks	of allowing a p	rogram through a firewall?	
		🛞 Allow access Canc	el

GENNEMFØRT

Når færdigt godkendte enheder vises på enhedslisten.



FORFEJLET

Enhederne tildeles IP-adresser i Auto-IP-tilstand som standard. Deres IP-adresse er **169.254.x.x**, og subnetmasken er **255.255.0.0**. Hvis der ikke findes nogen subnetmaske, skal computeren befinder sig på den samme netværksadresse og subnetmaske. Sådan skiftes IP-adressen:

a. Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Centre > Change Adaptor Settings. (Kontrolpanel > Netværk og internet > Netværk og delecenter > Skift adapterindstillinger).

Du kan også højreklikke på Internet-ikonet på den nederste proceslinje for at gå til Netværks- og delecentret.

🕖 - 😫 🕨 Control Panel 🕨	Network and Internet Network and Sharing Center	- Control Panel
Control Panel Home	View your basic network information an	d set up connections
lanage wireless networks	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	See full map
Change advanced sharing		Internet
settings	View your active networks	Connect or disconnect
		Access type: Internet
	Home network	Connections: att Wireless Network Connection (wifi)
	Change your networking settings	
	Set up a new connection or network Set up a wireless, broadband, dial-up, ad h	oc, or VPN connection; or set up a router or access point.
	Connect to a network	
	Connect or reconnect to a wireless, wired,	dial-up, or VPN network connection.
	Choose homegroup and sharing options	
	Access files and printers located on other	network computers, or change sharing settings.
	Troubleshoot problems	
See also	Diagnose and repair network problems, or	get troubleshooting information.
HomeGroup		
nternet Options		
Windows Firewall		

- b. Højreklik på den aktive forbindelse i det nye vindue, og vælg Properties (Egenskaber).
- c. Klik på Internet Protocol Version (TCP/IPv4), og vælg Properties (egenskaber).

Wireless Network Connection Properties						
Networking Sharing						
Connect using:						
Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN						
Configure						
This connection uses the following items:						
Install Uninstall Properties						
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.						
OK Cancel						

d. Indtast korrekt IP og subnetoplysninger, som vist nedenfor, og vælg OK.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties ? X						
General							
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.							
Obtain an IP address automatical	y .						
Ouse the following IP address:							
IP address:	169.254.0.1						
Subnet mask:	255.255.0.0						
Default gateway:	· · ·						
 Obtain DNS server address autor 	natically						
 Ouse the following DNS server add 	resses:						
Preferred DNS server:							
Alternate DNS server:	· · ·						
Validate settings upon exit							
	OK Cancel						

5. ENHEDSPARAMETRE Højreklik på en enhed på enhedslisten for at ændre indstillingerne for denne enhed.

	Ændrer alias og IP-adresseindstillinger
/	
HDMI over IP Console V2.3.0.5 Import	Genafiæser enhedsindstillingerne, hvis de er blevet ændret Kan anvendes på adskillige enheder på en gang.
Alias Type Host Name	
RX-2 RX RX-82E18B123704 TX-2 TX TX-023BB434125E Update Delete Turn On OSD Turn Off OSD Reset	Sletter enheder fra enhedslisten. [Vælg Search (Søg) for at tilføje dem på listen igen. Kan tilføjes adskillige enheder på en gang.
Reset END	
Restat	På skærmen vises "ON" eller "OFF". Enhederne viser som standard "123456", når der tændes for strømmen. Kan straks anvendes på flere enheder.
	Gendanner fabriksindstillingerne. Enhederne skal genstartes, før de træder i kraft. Kan straks anvendes på flere enheder.
	Nulstiller modtagerens EDID-indstillinger
	Genstarter enhederne. Kan straks anvendes på flere enheder.
1	

6. ENHEDSINDSTILLINGER Hvis Config vælges i det foregående, åbnes en dialogboks:



NOTE 1: Med OK anvendes indstillingerne, og dialogboksen lukkes.

NOTE 2: Hvis du ændrer IP-adressens indstillinger, skal enheden genstartes, når ændringerne er foretaget, og der søges efter enheden igen.

12

7. SCENEOVERSIGT Vinduet Scene er stedet, hvor matrixen sættes op Hver boks ("celle") repræsenterer en modtager.

HDMI over IP Console V2.3.0.5	n 🛐 Log 🕡 Help		
Devices Product: IX,RX ▼	Scene	 ✓ Create ✓ Appled a 	. Modify KRemove Apply utomatically Status: Buddated
Alias Type Host Name ● RX-2 RX RX-82E1861237D4 ● TX-2 TX TX-02388434125E	TX:	●TX: TX-2	TX:
	RX:	●RX: RX-2	RX:
	TX:	TX:	TX:
	RX:	RX:	RX:
	TX:	TX:	TX:
	RX:	RX:	RX:
	<		۰. ۲



Statusindikator:

- a. Scenen gendannes fra enhederne.
- b. Sceneindstillingerne er i gang
- c. Sceneindstillingerne anvendes med godt resultat
- d. 📴 Sceneindstillingerne blev ikke anvendt
- 8. CREATING OR MODIFYING SCENE (OPRETTE ELLER ÆNDRE EN SCENE) Denne dialogboks lader dig indstille et navn (maks. 80 tegn) og skifte cellerne for en scene:

🤌 Mod	ify Scene	? ×
Name:	0303	
Size:	3	▼ X 3 ▼
		OK Cancel

9. SCENECELLER Hver celle kan reagere på en modtager, f.eks. skal der bruges 10 modtagere til 10 celler Højreklik for at tildele enheder til hver celle:

TX: TX-2 RX: RX-2	TX:	
	Change TX	•
	Change RX	•
	Remove TX	•
TX:	Remove RX	•
RX:	Select All	
	Combine	
	Split	
TX:	Video Wall Prope	rties
RX:	Turn OSD On	
	Turn OSD Off	
	Remote Control	
	Serial	

Eller træk fra enhedslisten:

HDMI over IP Console V2.3.0.5			
Depart Export 📓 IR 🐡 Serial 👼 Information	🖺 Log 😣 Help		
Devices Product TV/DV	Scene		
Search Restore	0303	Create Applied a	utomatically Status: 🔀 Updated
Alias Type Host Name Image: Rx-2 RX RX-2218B123704 Image: Tx-2 TX TX-0238B434125E	TX: RX:	 TX: TX-2 RX: RX-2 	TX: RX:
Træk og slip enhederne til scenen for at tilføje dem	TX: RX:	TX: RX:	TX: RX:
	TX: RX:	TX: RX:	TX: RX:
	<		

15

10. ANVENDELSE TIL VIDEOVÆGGE Vælg **Select All**(Vælg alle) i ovennævnte menu, og vælg derefter **Combine** (Kombiner) for at bruge på videovægge. Denne dialogboks åbnes.



- a. Navngiv videovæggen
- b. Juster drejeringen og spaltekorrektionen
- c. Vælg OK

Disse indstillinger og avancerede indstillinger kan åbnes senere ved at vælge **Video Wall Properties**(Egenskaber for videovæg).

♦ TX: TX-2 ♦ RX: RX-2	CTX: TX-2 RX:	©T> R)	(: TX-2 (:
		Change TX Change RX	
TX: TX-2 RX:	⊙TX: TX- RX:	Remove TX Remove RX	ТХ-2
		Select All	
		Combine Split	
TX: TX-2 RX:	●TX: TX- RX:	Video Wall Properties	TX-2
		Turn OSD On	
		Turn OSD Off	
		Remote Control Serial	

Split annullerer videovæggen

11. KONFIGURATIONSFILER Når softwaren lukkes, gemmes en opdateret konfigurationsfil **default.hoi** på computeren.

klik på **Export** i softwaren for at gemme konfigurationsfilen på en anden computer. **Import** giver dig mulighed for at bruge denne konfigurationsfil på en anden computer.

9 HDMI over IP Console V2.3.0.5							
Import	📙 Export	IR	💎 Serial		🖺 Log	🕢 Help	
Devices					Scene		

12. INFORMATIONS- OG LOGVINDUER Informations- og logvinduerne viser yderligere oplysninger om fejlfinding.



13. SERIEL Du kan sende en adhoc RS-232 kontrolkommando til en tilsluttet kilde eller vise enheden. Du kan f.eks. bruge den til at slukke for en ikke tilgængelig fladskærm.

HDMI over IP Console V2.3.0.5				
Description Import Impo	🚏 Serial	📑 Information	🖺 Log	🕜 Help
Devices			Scene	
Send message to serial				? <mark>×</mark>
Devices		Serial Settings		
Filter by Scene: 0303	- IIA 🔽	Baud Rate:	115200	-
Via TX/RX		Data Bits:	8	•
RX-2		Stop Bits:	1	•
□ 1x-2		Parity:	None	•
		Message		
		-		

BEMÆRK: IR er ikke understøttet af Techconnect-matrixen.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTETS MÅL: 141 x 115 x 26 mm (længde x bredde x højde) PRODUKTVÆGT: 440a KONSTRUKTIONSMATERIALE: Metal FARVF: Hvid **TEKNISKE OPLYSNINGER:** Input-videosignal: 0,5-1,0 Volt p-p Input DDC Signal: 5 volt p-p (TTL) Maks. understøttet videoformat: 1920x1200 / 1080 p Video-output: HDMI 1,3,med HDCP Lydudgang: Kun stereo Driftstemperaturområde: -5 til +35 °C Driftsluftfugtighedsområde: 5 til 90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensation) Strømforbrug: 5 watt Maksimal afstand (hvis tilsluttet direkte sideordnet): 100 m KONNEKTIVITET: 1 x HDMI (type A) 1 x RS-232 (3-ports phoenix) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x jævnstrøm (2-ports phoenix) 1 x jord (til tilfælde med overdrevet statisk udledning) STRØMFORSYNING: 100-240 V 50/60 Hz AC 12 volt / 2 amp Transformer integreret i stikket. Inkl. udskiftelige stik: UK/EU/USA/AU. DC-kablets længde: 1,8m. Transformerens mål: 81 x 52 x 38mm OVERHOLDER: RoHS, WEEE, CE/EMC

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Monteringsører

GARANTI

Dette produkt leveres med en 2-års returgaranti, gældende fra købsdatoen. Denne garanti kan kun anvendes af den oprindelige køber og kan ikke overføres. For at undgå tvist og tvivlsspørgsmål, vil disse oplysninger blive indhentet af den nationale forhandler på salgsstedet. Hvis produktet er i stykker allerede ved leveringen, har du 21 dage fra købsdatoen til at informere den nationale forhandler om dette via din AV-genforhandler. Producentens og dets udvalgte servicevirksomheden har et erstatningsansvar der er begrænset til reparationsomkostninger og/eller udskiftning af den fejlbehæftede enhed, med undtagelse af dødsfald eller personskade (EU85/374/EØF). Denne garanti har følgende dækning:

- Fejl på komponenter, herunder strømforsyning.
- Beskadigelse når produktet første gang tages ud af emballagen, hvis der indberettes indenfor 24 timer fra købstidspunktet.

Hvis du føler at der er et problem med dette produkt, skal du kontakte den AV-genforhandler, som solgte dig produktet. Den oprindelige køber er ansvarlig for at sende produktet til producentens servicecenter i forbindelse med reparation.

Vi gør vores bedste for at sende reparerede enheder tilbage indenfor 5 arbejdsdage. Hvis dette ikke er muligt, sender vi enheden tilbage så snart som det er praktisk muligt. I tråd med sine WEEE-forpligtelser, vil producenten forsøge at udskifte den fejlbehæftede del i produktet i stedet for hele enheden. Denne garanti dækker ikke produktet imod skader der er opstået som følge af misbrug, forkert anvendelse, eller ukorrekt installation, ustabil eller fejlbehæftet strømforsyning, hvilket kan forekomme, hvis man ignorerer retningslinjerne der er nedfældet i denne manual.

JURIDISK ANSVARSFRASKRIVELSE: Da vi fortsat forsøger at forbedre vores produkter, kan ovenstående oplysninger ændres uden varsel. Denne brugermanual trykkes uden nogen form for garanti, and enhver forbedring eller ændring til Brugermanualen der må være påkrævet på grund af typografiske fejl, faktuelle unøjagtigheder, eller forbedring til programmer og/eller udstyr, kan foretages til enhver tid uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil blive tilføjet nye versioner af Brugermanualen.