

CS-1600 BRUGERMANUAL



www.visionaudiovisual.com/techaudio/cs-1600

KONFORMITETSERKLÆRING

Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden. Vision forpligter sig til at sikre, at alle produkter opfylder alle relevante certificeringsstandarder for salg i EU og andre deltagende lande.

Produktet beskrevet i denne brugermanual opfylder standarderne RoHS (EU-direktiv 2002/95/EF) og WEEE (EU-direktiv 2002/96/EF). Dette produkt bør returneres til salgsstedet efter afsluttet produktlevetid med henblik på genanvendelse.

ADVARSLER



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



FORSIGTIG: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD SKAL MAN UNDLADE AT FJERNE DÆKSET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN DELE INDENI DER KAN VEDLIGEHOLDES AF BRUGEREN. VEDLIGEHOLDELSE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

 Lynet med pilehovedsymbolet indeni en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af ikke-isoleret "farlig spænding" indeni i produktets afskærmning, som kan være tilstrækkelig stærk til at udgøre en risiko for, at personer kan få elektrisk stød.

 Udråbstegnet indeni i en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige driftsrelaterede og vedligeholdelsesinstruktioner (servicering) i manualen, som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

Alle produkter er designet og importeret ind i EU af 'Vision' som fuldt ud ejes af 'Azlan Logistics Ltd.', registreret i England nr. 04625566 i Lion House Pioneer Business Park Clifton Moor York YO30 4GH, Storbritannien WEEE-registrering: GD0046SY



OPRINDELSESERKLÆRING

Alle Vision-produkter er fremstillet i den Kinesiske Folkerepublik.

INSTALLATIONSSTED

Unsgå at installere dette produkt på følgende steder:

- Våde eller fugtige steder
- Steder der er udsat for direkte sollys eller i nærheden af varmeudstyr
- Ekstremt kolde steder
- Steder der er udsat for megen vibration eller støj
- Steder med dårlig ventilation

Udsæt ikke dette produkt for vandstænk o.l. ANBRING IKKE GENSTANDE FYLDT MED VÆSKE PÅ ELLER I NÆRHEDEN AF DETTE PRODUKT!

EMBALLAGE

Gem al emballage. Dette er nødvendigt, hvis enheden skal forsendes i forbindelse med reparationer.

BEMÆRK: HVIS DEN ORIGINALE EMBALLAGE IKKE ANVENDES TIL AT RETURNERE ENHEDEN TIL SERVICECENTRET, DÆKKET SKADER OPSTÅET VED TRANSPORTEN IKKE AF GARANTIE.

STRØMSTYRING

Den nominelle effekt i højtalere angiver hvor meget strøm højtalere kan håndtere over en længere periode uden forvrængning. Disse højtalere kan acceptere op til 30 watt RMS.

WATT

Den mest konsekvente standard til måling af watt er "Program Power" og "RMS" da de måler gennemsnitlige vedvarende niveauer. Enhver forstærker med lav impedans og uden output fra 2 x 10 w til 2 x 70 w (@ 8 ohm) er egnet til disse højtalere.

BEMÆRK: Strømeffekten fra en forstærker afhænger af antal tilkoblede højtalere. 8 ohm angiver normalt at der er to højtalere forbundet 4 ohm angiver normalt at der er fire højtalere forbundet

INSTALLATION


1. ANBRINGELSE AF HØJTALERE Vær sikker på at de er jævnt fordelt i rummet mhp. jævn lydfordeling. Tjek at der er tilstrækkelig plads (> 130 mm) over loftet til højttalerne.
2. SKÆR HULLER I LOFTFLISERNE Fjern loftfliserne og lav 200mm runde huller.
3. FJERN GITRENE Fjern forsigtigt metalgitrene fra højttalerne.

BEMÆRK: Gitrene bøjer nemt. Arbejd dig forsigtigt rundt om kanten.

4. MONTER HØJTALERNE PÅ FLISERNE Vend monteringsfliserne indad, og monter loftfliserne på højttalerne.



5. STRAM KLEMMER På højttalernes forside skal du dreje de skruer, som er angivet forned. Monteringsklemmerne drejer sig automatisk udad og strammer sig fast på loftfliserne.



FEJLAFHJÆLPNING

Hvis dit system ikke fungerer korrekt, bedes du læse følge oplysninger. Hvis problemet varer ved, skal enheden kobles fra strømmen, hvorefter du umiddelbart skal kontakte din AV-genforhandler.

Problem	Korrektion
Der kommer kun lyd fra en side	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="353 405 975 480">• Sluk for forstærkeren og ombyt udgangsforbindelserne. Hvis siden ændrer sig, er forstærkeren i orden, og fejlen ligger hos en af højttalerne.<li data-bbox="353 507 941 533">• Ombyt indgangsforbindelserne og tjek indgangskablerne.
Lyden er meget lav	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="353 611 949 686">• Har du anvendt ikke-afskærmede højttalerkabler? Anvend kabel med tykkelse 0,75 mm eller mere. Bemærk: Phono- eller minijack-kabel er afskærmet og ikke egnet.

SPECIFIKATIONER

HØJTALERENS MÅL: 230 x 128 mm (9 x 5")

UDSKÆRNINGSTØRRELSE: 200 mm (7 7/8")

HØJTALERNES VÆGT: 3,2 kg (pr. par)

STRØMHÅNDBLING: 30W RMS

BASHØJTALER: 6,5"

DISKANTHØJTALER: 1" silke

HØJTALERTERMINALER: Ubeklædt tråd, fjedertype

NOMINEL IMPEDANS: 8 ohm

FØLSOMHED: 90 dB (1 w/1 m)

FREKVENSRSPONS: 70 Hz-20 kHz


OVERHOLDER: RoHS og WEEE

FARVE: Hvid

TILBEHØR:

ikke relevant

Impedansgraf:



Frekvensresponsgraf:



GARANTI

Dette produkt leveres med en 2-års returgaranti, gældende fra købsdatoen. Denne garanti kan kun anvendes af den oprindelige køber og kan ikke overføres. For at undgå tvist og tvivlsspørgsmål, vil disse oplysninger blive indhentet af den nationale forhandler på salgsstedet. Hvis produktet er i stykker allerede ved leveringen, har du 21 dage fra købsdatoen til at informere den nationale forhandler om dette via din AV-genforhandler. Producentens og dets udvalgte servicevirksomheden har et erstatningsansvar der er begrænset til reparationsomkostninger og/eller udskiftning af den fejlbehæftede enhed, med undtagelse af dødsfald eller personskade (EU85/374/EØF). Denne garanti har følgende dækning:

- Fejl på komponenter, herunder strømforsyning.
- Beskadigelse når produktet første gang tages ud af emballagen, hvis der indberettes indenfor 24 timer fra købstidspunktet.

Hvis du føler at der er et problem med dette produkt, skal du kontakte den AV-genforhandler, som solgte dig produktet. Den oprindelige køber er ansvarlig for at sende produktet til producentens servicecenter i forbindelse med reparation.

Vi gør vores bedste for at sende reparerede enheder tilbage indenfor 5 arbejdsdage. Hvis dette ikke er muligt, sender vi enheden tilbage så snart som det er praktisk muligt. I tråd med sine WEEE-forpligtelser, vil producenten forsøge at udskifte den fejlbehæftede del i produktet i stedet for hele enheden. Denne garanti dækker ikke produktet imod skader der er opstået som følge af misbrug, forkert anvendelse, eller ukorrekt installation, ustabil eller fejlbehæftet strømforsyning, hvilket kan forekomme, hvis man ignorerer retningslinjerne der er nedfældet i denne manual.

JURIDISK ANSVARSRASKRIVELSE: Da vi fortsat forsøger at forbedre vores produkter, kan ovenstående oplysninger ændres uden varsel. Denne brugermanual trykkes uden nogen form for garanti, and enhver forbedring eller ændring til Brugermanualen der må være påkrævet på grund af typografiske fejl, faktuelle unøjagtigheder, eller forbedring til programmer og/eller udstyr, kan foretages til enhver tid uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil blive tilføjet nye versioner af Brugermanualen.