


# DC-1000 DOKUMENTKAMERA BRUGERMANUAL



[www.visionaudiovisual.com/techcam/dc-1000](http://www.visionaudiovisual.com/techcam/dc-1000)

## KONFORMITETSERKLÆRING

Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden. Vision forpligter sig til at sikre, at alle produkter opfylder alle relevante certificeringsstandarder for salg i EU og andre deltagende lande.

Produktet beskrevet i denne brugermanual opfylder standarderne RoHS (EU-direktiv 2002/95/EF) og WEEE (EU-direktiv 2002/96/EF). Dette produkt bør returneres til salgsstedet efter afsluttet produktlevetid med henblik på genanvendelse.

## ADVARSLER



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**FORSIGTIG: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES**  
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN DELE INDENI DER KAN VEDLIGEHOLES AF BRUGEREN. VEDLIGEHODELSE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

 Lynet med pilehovedsymbolet indeni en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af ikke-isoleret "farlig spænding" inden i produktets afskærmning, som kan være tilstrækkelig stærk til at udgøre en risiko for, at personer kan få elektrisk stød.

 Udråbstegnet indeni i en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige driftsrelaterede og vedligeholdelsesinstruktioner (servicering) i manualen, som følger med apparatet.

**ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.**

Alle produkter er designet og importeret ind i EU af 'Vision' som fuldt ud ejes af 'Azlan Logistics Ltd.', registreret i England nr. 04625566 i Lion House Pioneer Business Park Clifton Moor York YO30 4GH, Storbritannien WEEE-registrering: GD0046SY



## **OPRINDELSESERKLÆRING**

Alle Vision-produkter er fremstillet i den Kinesiske Folkerepublik.

## **LASERSTRÅLING**

Potentielt skadelig laserstråling. Kig ikke på strålen. Klasse II laserprodukt.

## **INSTALLATIONSSTED**

Undgå at installere dette produkt på følgende steder:

- Våde eller fugtige steder
- Steder der er udsat for direkte sollys eller i nærheden af varmeudstyr
- Ekstremt kolde steder
- Steder der er udsat for megen vibration eller støv
- Steder med dårlig ventilation

Udsæt ikke dette produkt for vandstænk o.l. **ANBRING IKKE GENSTANDE FYLDT MED VÆSKE PÅ ELLER I NÆRHEDEN AF DETTE PRODUKT!**

## **ADVARSELSTEGN**

Hvis du opfatter en underlig lugt eller røg, skal du med samme slukke for produktet og koble strømmen fra. Kontakt din genforhandler eller Vision.

## **EMBALLAGE**

Gem al emballage. Dette er nødvendigt, hvis enheden skal forsendes i forbindelse med reparationer.

**HVIS DEN ORIGINALE EMBALLAGE IKKE ANVENDES TIL AT RETURNERE ENHEDEN TIL SERVICECENTRET, DÆKKET SKADER OPSTÅET VED TRANSPORTEN IKKE AF GARANTIE.**

## INSTALLATIONSINSTRUKTIONER


1. **INSTALLER SOFTWARE** Indlæs softwaren på din PC og installer. Du kan downloade en kopi på [www.visionaudiovisual.com/techcam/DC-1000](http://www.visionaudiovisual.com/techcam/DC-1000)
2. **FORBIND KAMERAET** Forbind med en PC ved hjælp af et USB-kabel. Ethvert kabel op til 5 m kan anvendes. Hvis der kræves et længere kabel, kan du anvende Vision TC2-USBTP til at forlænge USB via CAT5-kablet.

**BEMÆRK:** Det kan skabe problemer, hvis der anvender USB-kabler af lav kvalitet.

3. **LANCER SOFTWARE** Softwaren kører ikke med mindre kameraet er forbundet. Laserpointeren og LED-lampen kan tændes og slukkes på fremviserens bund.

## SOFTWARE I OVERBLIK

VIDEO-FANE (standard): Til normal anvendelse som fremviser



BILLEDE-FANE Anvendes til at se og redigere billeder

Billede-fane

Indstillinger til tegnlæser



Vælg det billede der skal vises i hovedvinduet

Justeringsindstillinger

## FEJLAFHJÆLPNING

Hvis dit system ikke fungerer korrekt, bedes du læse følge oplysninger. Hvis problemet varer ved, skal enheden kobles fra strømmen, hvorefter du umiddelbart skal kontakte din AV-genforhandler.

Problem	Korrektion
PC genkender ikke kameraet	Prøv en anden USB-port på din computer Genstart din computer Bemærk: Softwaren virker ikke på Mac-computere.
USB overbelastningsbeskeder på PC	Prøv en anden USB-port på din computer Indsæt en strømforsyning USB-hub imellem PC'en og DC-1000. Disse kan omprioritere USB-enhederne.

## **SPECIFIKATIONER**

PRODUKTETS MÅL: 255 x 109 x 77 mm (højde x bredde x dybde med bom foldet ned)

MÅL I EMBALLAGE: 315 x 170 x 130 mm

PRODUKTVÆGT: 0,55 kg

VÆGT I EMBALLAGE: 0,67 kg

### **TEKNISKE OPLYSNINGER:**

Optagestørrelse: 310 x 215 mm

Maks. opløsning: 1600 x 1200 pixel

DPI: 100-300

Farve: 24 bit

Billedfrekvens: 640 x 480@30 fps / 1280 x 1024@10 fps / 1600 x 1200@6 fps

Optisk zoom: N/A

Digital zoom: maks.500 %

### **KAMERA:**

Sensortype: CMOS

Størrelse: 1/4 tomme

Billedvinkel: 60 grader

Signal-til-støj-forhold: 42,3 dB

Dynamisk interval 71 dB

F-nummer: 2,8

Effektiv fokallængde: F=3,38 mm

### **SOFTWAREFUNKTIONER:**

Optisk tegnlæser (output til Microsoft Word)

Billedformater: BMP, JPEG, PNG, TIF, J2K, JP2, JPC, RAS, TGA

Videoformater: AVI, WMA

Billedjustering:

Lysstyrke / Kontrast / Skarphed

Mætning / Gamma / Støjstyring

Beskæring / Rotation / Spejlning

Eksponeringsjustering

Sort linje / Grå-skala / Invertering

FARVE: Hvid

KONSTRUKTIONSMATERIALE: Aluminium og plastik

MEDFØLGENDE TILBEHØR:

USB-kabel

Billedsoftware (kun Windows)

FORBINDELSE: USB

STRØMFORSYNING: via USB

STRØMFORBRUG: Maks. 150 mW, 3,3 V (< 15 mA ved 30 fps / < 5 mA standby)

OVERHOLDELSE: RoHS, WEEE og CE

## **GARANTI**

Dette produkt leveres med en 2-års returgaranti, gældende fra købsdatoen. Denne garanti kan kun anvendes af den oprindelige køber og kan ikke overføres. For at undgå tvist og tvivlsspørgsmål, vil disse oplysninger blive indhentet af den nationale forhandler på salgsstedet. Hvis produktet er i stykker allerede ved leveringen, har du 21 dage fra købsdatoen til at informere den nationale forhandler om dette via din AV-genforhandler. Producentens og dets udvalgte servicevirksomheden har et erstatningsansvar der er begrænset til reparationsomkostninger og/eller udskiftning af den fejlbehæftede enhed, med undtagelse af dødsfald eller personskade (EU85/374/EØF). Denne garanti har følgende dækning:

- Fejl på komponenter, herunder strømforsyning.
- Beskadigelse når produktet første gang tages ud af emballagen, hvis der indberettes indenfor 24 timer fra købstidspunktet.

Hvis du føler at der er et problem med dette produkt, skal du kontakte den AV-genforhandler, som solgte dig produktet. Den oprindelige køber er ansvarlig for at sende produktet til producentens servicecenter i forbindelse med reparation.

Vi gør vores bedste for at sende reparerede enheder tilbage indenfor 5 arbejdsdage. Hvis dette ikke er muligt, sender vi enheden tilbage så snart som det er praktisk muligt. I tråd med sine WEEE-forpligtelser, vil producenten forsøge at udskifte den fejlbehæftede del i produktet i stedet for hele enheden. Denne garanti dækker ikke produktet imod skader der er opstået som følge af misbrug, forkert anvendelse, eller ukorrekt installation, ustabil eller fejlbehæftet strømforsyning, hvilket kan forekomme, hvis man ignorerer retningslinjerne der er nedfældet i denne manual.

*JURIDISK ANSVARSKRIVELSE: Da vi fortsat forsøger at forbedre vores produkter, kan ovenstående oplysninger ændres uden varsel. Denne brugermanual trykkes uden nogen form for garanti, and enhver forbedring eller ændring til Brugermanualen der må være påkrævet på grund af typografiske fejl, faktuelle unøjagtigheder, eller forbedring til programmer og/eller udstyr, kan foretages til enhver tid uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil blive tilføjet nye versioner af Brugermanualen.*