

BEDIENUNGSANLEITUNG

TECHCONNECT



www.visionaudiovisual.com/de/techconnect-de/tc2-lt-de
www.visionaudiovisual.com/nl/techconnect-nl/tc2-de-de

BEDIENUNGSANLEITUNG TECHCONNECT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Vision TECHCONNECT. Um die beste Leistung zu erzielen, sollten Sie diese Bedienungsanleitung lesen und das Produkt nur entsprechend den Anweisungen verwenden.

KONFORMITÄT

Das in diesem Besitzerhandbuch beschriebene Produkt stimmt mit den Normen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) (EU-Richtlinie 2002/95/EC) und den WEEE (EU-Richtlinie 2002/96/EC) überein. Zertifikate sowie SGS-Berichte sind auf Anfrage erhältlich. Dieses Produkt sollte am Ende seiner Gebrauchsdauer an den Ort des Kaufs zur Wiederverwertung zurückgebracht werden.

WARNUNG



VORSICHT
STROMSCHLAG-GEFAHR
NICHT ÖFFNEN



VORSICHT: UM STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, GEHÄUSE (UND RÜCKSEITE) NICHT ÖFFNEN. ENTHÄLT KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. WARTUNG DURCH QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.

 Der Blitz mit dem Pfeilkopf im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf „gefährliche Spannung“ durch nicht isolierte Teile im Gehäuseinneren hinweisen. Diese kann so groß sein, dass bei Stromschlag eine Gefahr für Personen besteht.

 Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Bedienungsanleitung aufmerksam machen.


WARNUNG: UM DAS RISIKO VON FEUER UND STROMSCHLAG, SETZEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT.

Alle Produkte werden durch Vision entwickelt und in die EU importiert. Vision ist eine 100%-ige Tochter der Azlan Logistics Ltd, eingetragen in England unter Nr. 04625566 mit Geschäftssitz Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH.



SCHALTPLAN

VGA- & Western-Buchse:



	MODUL-LABEL	SIGNALART	KABELFARBE	CONNECTOR PINANSCHLUSSSTIFT
AUDIO	LE	Links	Weiß	
	G	Masse	Schirm	
	RI	Rechts	Rot	
VGA	R	Rot	Rot	1
	Rs	Rot Masse	Schirm (Rot)	6
	G	Grün	Grün	2
	Gs	Masse Grün	Schirm (Grün)	7
	B	Blau	Blau	3
	Bs	Masse Blau	Schirm (Blau)	8
	H	Horizontale Sync	Braun	13
	Syg	Masse Sync	Schwarz	10+5
	V	Vertikale Sync	Gelb	14
	SCL	DDC2B Takt	Grau	15
	SDA	DDC2B bidirektionale Datenleitung	Weiß	12
	SH	Masse Gehäuse Erdung	Abschirmung	Außere Abschirmung

Hinweis: Es gibt keine genormte Farbcodierung für die Leitungen horizontale und vertikale Synchronisation. Falls Sie also nicht die dem Techconnect beiliegenden Kabel verwenden, sollte ein Durchgangsprüfer verwendet werden, um die Zuordnung der Farben zu den Anschlüssen zu ermitteln.

3-Cinch-Modul:

	MODUL-LABEL	SIGNALART	KABELFARBE
3-PHONO	LEFT	Links	Weiß
	LEFT GND	Masse Links	Schirm (Weiß)
	RIGHT	Rechts	Rot
	RIGHT GND	Masse Rechts	Schirm (Rot)
	COMP	Bauteil Video	Gelb
	COMP GND	Bauteil Masse Video	Schirm (Gelb)

Hinweis: Wenn Sie das Modul für Component-Video-Ersatz weiß mit rot, rot mit grün und gelb mit blauen.

FEHLERBEHEBUNG

Falls Sie auf ein Problem stoßen, sollten Sie eingrenzen, ob es sich um ein fehlerhaftes Kabel oder Einsteck-Modul handelt. Falls z.B. die VGA-Ausgabe Ihres Computers nicht funktioniert:

1. Testen Sie dieses mit einem kurzen 2m-VGA-Kabel zwischen dem Projektor und dem Computer, um festzustellen, ob es funktioniert.
2. Schneiden Sie ein Ende dieses Kabels ab, legen Sie die Drähte frei und verbinden Sie diese mit dem Techconnect-Modul.

Falls das Bild nun angezeigt wird, liegt das Problem bei Ihrem langen Kabel und Sie sollten es ersetzen. Falls das Problem weiterhin besteht, haben Sie entweder die falschen Drähte mit den falschen Anschlüssen verbunden oder das Modul ist fehlerhaft.

GARANTIE

Dieses Produkt wird mit einer 2-jährigen Werksgarantie geliefert, die ab dem Kaufdatum gültig ist. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar. Um Zweifel zu beseitigen, ist dies den Informationen seitens des autorisierten nationalen Händlers am Verkaufsort zu entnehmen. Falls das Produkt bereits beim Kauf defekt ist, ist innerhalb von 21 Tagen ab Kaufdatum der nationale Vertragshändler über Ihren AV-Händler in Kenntnis zu setzen. Die Haftung des Herstellers und seiner autorisierten Dienstleistungsgesellschaft ist auf die Kosten für die Reparatur und den Austausch des fehlerhaften Geräts, für das Garantie besteht, beschränkt, mit Ausnahme des Todes oder einer Verletzung (EU85/374/EEC).

Diese Haftung schützt Sie gegen Folgendes:

- Ausfall jeglicher Bauteile, einschließlich des Netzteils.
- Beschädigung, wenn das Gerät erstmalig der Verpackung entnommen wird, vorausgesetzt, dies wird innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf gemeldet.

Falls Probleme mit diesem Produkt vorliegen, sollten Sie sich an den Gerätehändler, bei welchem Sie dieses Produkt erstanden haben, wenden. Der ursprüngliche Käufer ist für die Versendung des Produktes an den vom Hersteller genannten Reparaturdienst zuständig. Wir streben an, Reparatur und Versand der Geräte innerhalb von 5 Arbeitstagen abzuwickeln. Dies ist jedoch nicht immer möglich. In solchen Fällen wird das Gerät so schnell wie möglich zurückgesandt. In Übereinstimmung mit den WEEE-Verpflichtungen strebt der Hersteller an, die fehlerhaften Teile des Produkts auszutauschen, anstatt das gesamte Gerät zu ersetzen. Diese Garantie schützt das Produkt nicht bei Fehlern durch Missbrauch, falsche Installation bzw. unregelmäßige oder fehlerhafte Stromzufuhr, welche auf Nichtbeachten der Richtlinien dieser Anleitung zurückzuführen sein könnten.

HAFUNGSAUSSCHLUSS: Weil wir zur Verbesserung unserer Produkte sind verpflichtet, die Angaben über kann ohne Ankündigung geändert werden. Diese Bedienungsanleitung wird ohne Gewähr veröffentlicht und etwaige Verbesserungen oder Änderungen an der Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und / oder Geräte können jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Solche Änderungen werden in neuen Ausgaben der Bedienungsanleitung aufgenommen werden.