


CONFIGURATORE LETTORE MULTIMEDIALE


Configura il lettore multimediale Vision su misura per le tue esigenze.



Seleziona le parti che ti occorrono per generare una specifica dettagliata e il relativo preventivo.




Seleziona hardware



Seleziona memoria




Select SSD



Seleziona sistema operativo



Seleziona segnaletica digitale



Ricevi specifiche e preventivo

vav.link/vmp-configuratore