



Levenslange
garantie

TC3-CTL EU SAP: 3446596
US SAP: 12939501

Bediening van projectors enz. via IR,
RS-232, RS-485, en 12V

Planning van commando's

Voeding d.m.v. stroomnetadapter
of batterijen

vav.link/nl/tc3-ctl



TC3-Bedieningsmodule

Onderdeel van het Techconnect 3-systeem

De Techconnect Control3 is de meest flexibele en professionele AV-bedieningsmodule op de markt. Een eenvoudig bedieningspaneel voor de totale controle over de alledaagse functies. Geen technische support calls. Geen zoekgeraakte afstandsbedieningen. Alles samen in één veilige Techconnect-module.



Eenvoudige modus

Druk op de twee midden knoppen en zet de Control3 in de leermodus. Richt de originele afstandsbediening vervolgens op de voorkant van de bedieningsmodule en programmeer 1 code per knop.



Meer knoppen nodig?

Indien er meer dan zes knoppen vereist zijn, kunt u m.b.v. de software een andere bedieningsmodule toevoegen als extensietoets.



Codebibliotheek

Het programmeren wordt versneld door een geïntegreerde bibliotheek met IR en RS-232 codes. IR-codes kunnen worden toegevoegd m.b.v. de originele afstandsbediening of (als u de afstandsbediening kwijt bent) door de hex-code te kopiëren en te plakken.



Batterij

De Control3 wordt geleverd met een stroomnetadapter, maar kan ook worden gevoed door 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd).



Kopiëren

Programma's kunnen worden opgeslagen op een PC om het kopiëren voor een snellere roll out te vereenvoudigen.



Vertraging

De commando's kunnen tot maximaal 60 seconden worden vertraagd. Bijvoorbeeld bij het aanzetten van een projector. Deze moet eerst opwarmen, en dat duurt eventjes. Dit zorgt ervoor dat het automatische scherm pas naar beneden komt wanneer de projector gebruiksklaar is.



Eenvoudige bedrading

Om het tempo van de installatie wordt geleverd met een korte 9-pins seriële kabel die wordt aangesloten op de phoenix poort van de controle.



Labels

Om de labels te vervangen, dienen de klemmen van het afdekkapje te worden verwijderd.



Backlit-knoppen

De knoppen voor de achtergrondverlichting zijn goed afleesbaar.



Geavanceerde modus

Sluit het product aan op een PC en gebruik de meegeleverde software om meerdere RS-232, IR, en 12v triggers toe te wijzen aan iedere knop.



Planning

Enmaal geprogrammeerd, kan er een schema worden opgesteld.